

ウォシュボンオートソープディスペンサー 取扱説明書の表記誤りに関するお詫びと訂正

平素は弊社製品をご愛顧賜りまして誠に有難うございます。

この度、販売中の「ウォシュボンオートソープディスペンサー」に同梱いたしております取扱説明書につきまして、下記の誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

【訂正内容】

該当商品：2020年4月～2021年2月製造商品

該当箇所：取扱説明書 P・11 使用方法 表示 LED の説明

P・26 故障かなと思ったら

使用方法		11
表示LEDの説明		
【誤】		
赤/緑色 交互点滅	“センサー異常” 汚れや障害物、周囲の光などを検知し続け、動作しません。 原因を解消してください。(25ページ「故障かな?と思ったら」参照)	
【正】		
赤/緑色 交互点滅	“センサー異常” 汚れや障害物、周囲の光などを検知し続け、動作しません。 原因を解消してください。(26ページ「故障かな?と思ったら」参照)	
故障かな?と思ったら		26
【誤】		
泡の状態が 悪いとき	ボトルキャップが汚れている	ボトルキャップの汚れを取り除く 23
【正】		
泡の状態が 悪いとき	ボトルキャップが汚れている	ボトルキャップの汚れを取り除く 22

2021年3月以降の製造商品より、正しい取扱説明書へと変更いたしております。

ご購入いただきましたお客様には大変ご迷惑おかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

再発防止に努めて参りますので、今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。